



Waterfall Foam Gun Applicator

Thank you for choosing the Aquascape Waterfall Foam Gun Applicator. At Aquascape, we connect people to water the way nature intended. Since 1991, we've been creating and field-testing water features in order to provide you with the most reliable products and best value in the water gardening industry.

Waterfall Foam Gun Applicator
Item #54003



Instructions

STEP 1

- Before putting a can of foam on the gun, press the trigger down to release any air trapped in the barrel.

STEP 2

- Shake foam can and thread the can into the gun.
NOTE: do not overtighten

STEP 3

- Squeeze trigger to allow foam to fill the barrel.

STEP 4

- Adjust the flow by tightening or loosening the flow-adjustment screw found on the back of the gun.

STEP 5

- When finished, tighten the flow-adjustment screw fully until trigger is locked.

General Maintenance

- Nozzle tip can be cleaned using a wire brush or similar material. DO NOT scrape on rough surface such as concrete or rocks.
- If the gun barrel is clogged, use a can of Foam Gun Cleaner (#22011) to flush out the barrel.
- If the ball valve, located in the gun where the can is attached, becomes stuck, use a thin object such as a pencil, to press down on the ball to release.



WARNING: Always keep a can of foam on the gun. Failure to do so will cause foam to harden in the barrel and clog the gun.





Waterfall Foam Gun Applicator

Merci d'avoir choisi l'écumoire de Aquascape Waterfall Foam Gun Applicator.

Chez Aquascape, nous connectons les gens à l'eau comme le veut la nature. Depuis 1991, nous créons et testons sur le terrain des caractéristiques d'eau afin de vous fournir les produits les plus fiables et le meilleur rapport qualité-prix dans l'industrie de l'eau.

Waterfall Foam Gun Applicator
Référence #54003



Instructions

ÉTAPE 1

- Avant de mettre une bombe de mousse sur le pistolet, appuyez sur la gâchette pour libérer l'air emprisonné dans le canon.

ÉTAPE 2

- Secouez le bidon de mousse et vissez le bidon dans le pistolet.

REMARQUE : ne pas trop serrer

ÉTAPE 3

- Appuyez sur la gâchette pour permettre à la mousse de remplir le canon.

ÉTAPE 4

- Ajustez le débit en serrant ou desserrant la vis de réglage du débit située à l'arrière du pistolet.

ÉTAPE 5

- Une fois terminé, serrez complètement la vis de réglage du débit jusqu'à ce que la gâchette soit verrouillée.

Entretien général

- La pointe de la buse peut être nettoyée à l'aide d'une brosse métallique ou d'un matériau similaire. NE grattez PAS sur des surfaces rugueuses telles que du béton ou des roches.
- Si le canon du pistolet est obstrué, utilisez une bombe de nettoyant pour pistolet à mousse (n° 22011) pour rincer le canon.
- Si le robinet à bille, situé dans le pistolet où la canette est fixée, se coince, utilisez un objet fin tel qu'un crayon pour appuyer sur la bille afin de la libérer.



MISE EN GARDE : Gardez toujours une bombe de mousse sur le pistolet. Si vous ne le faites pas, la mousse durcira dans le canon et obstruera le pistolet.



facebook.com/aquascapeinc
youtube.com/aquascape4
pinterest.com/aquascapeinc

Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web aquascapeinc.com ou nous appeler au (866) 877-6637 (aux É.-U.) ou au (866) 766-3426 (au Canada).
©2023 Aquascape, Inc. • Tous droits réservés mondialement